
Порядок розподілу IP-адрес. Автоматизація процесу призначення IP-адрес

AGENDA

- Порядок розподілу IP адрес
- Автоматизація процесу призначення ІР-Адрес
- Технологія APIPA (Automatic Private IP Addressing)
- Утиліта ipconfig

- IP-адреси, які використовуються в Інтернеті (так звані реальні, публічні, білі IP-адреси) розподіляються серед споживачів за певним порядком. Головною організацією у цьому процесі є організація ICANN (Internet Corporation for Assignment of Numbers and Names).
- Інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів або ІСАNN— міжнародна некомерційна організація, створена для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, ІР-адресами і іншими аспектами функціонування Інтернету.

- ICANN також виконує функцію IANA (Internet Assigned Numbers Authority Адміністрація адресного простору Інтернет), зокрема видає IP-адреси п'яти регіональним інтернет реєстраторам (RIR Regional Internet Registgator).
- Далі IP-адреси роздаються країнам, потім інтернетпровайдерам.



- При проектування локальної мережі або інтермережі постає питання про призначення певного ідентифікатора (номера) для неї.
- Якщо локальна мережа є частиною Internet, то номер мережі визначається централізовано через Internet-провайдера. Номера вузлів адміністратор мережі визначає сам, не виходячи із дозволеного для даного класу діапазону або блоку адрес у випадку безкласової адресації.
- [Наприклад, мережі назначили ІР адресу класу С 201.41.12. Маска підмережі 255.255.255.0. Масимальна кількість вузлів: 254 (2⁸ -2). Тоді адміністратор може назначати номери комп. від 1 до 254. ІРадреси комп'ютерів будуть від 201.41.12.1 до 201.41.12.254].

- Приклад із безкласовою адресацією
- Нехай Інтернет-провайдер виділив для нашої мережі такий блок адрес: 195.51.88.0/29
- Тобто на ідентифікатор мережі іде 29 бітів, а на ідентифікатор вузла 32-29=3 біта. Тоді максимальна кількість вузлів у цій мережі: 2^3-2=6.
- Маска підмережі: 255.255.255.248, тому, що четвертий октет буде 2^8-8=256-8=248
- ІР-адреси вузлів будуть від 195.51.88.1 до 195.51.88.6 (в ідентифікаторі вузла не можуть бути всі біти = 0, або =1, див. попередню лекцію, розділ про особливі адреси)

- Контрольне питання:
- Нехай Інтернет-провайдер виділив для нашої мережі такий блок адрес: 201.93.17.0/27
- Яка максимальна кількість вузлів і яка маска підмережі буде для нашої мережі?

• Якщо локальна мережа не є частиною Internet то адміністратор може назначити їй довільно вибраний номер. Але для того, щоб не було колізій між IP-адресами вузлів, в стандартах Internet визначено декілька діапазонів адрес, які рекомендуються для локального застосування. Це так звані приватні (сірі) адреси локальних мереж. В класі А це мережа 10.0.0.0, в класі В це діапазон із 16 номерів мереж 172.16.0.0 – 172.31.0.0, в класі С це діапазон із 255 мереж 192.168.0.0 – 192.168.255.0.

• Основною причиною, що зумовила виділення приватних ІР адрес є дефіцит ІР адрес. Аналізуючи потреби організацій в адресах, розробники Інтернету помітили, більшість комп'ютерів мереж не потребують прямого з'єднання з вузлами Інтернету. Для доступу до служб Інтернету їм достатньо працювати через шлюзи прикладного рівня, наприклад проксі-сервери, сервери електронної пошти. Тому організації необхідно невелика кількість загальних (реальних) адрес для вузлів, безпосередньо підключених до Інтернету (проксі-сервери, брандмауери, маршрутизатори, транслятори). А іншим комп'ютерам потрібні ІР адреси, відмінні від уже присвоєних загальних ІРадрес. Для вирішення цієї проблеми розробники Інтернету зарезервували частину IP-адрес і назвали їх приватними IP-адресами. Приватні IP-адреси ніколи не присвоюються як загальні, а тому не вступають із ними у колізії.

192.168.23.2 • Схема мережі, яка не є Приватні адреси частиною Інтернету, але має доступ до Інтернету через проксі-сервер або 192.168.23.1 NAT-сервер може бути 192.168.23.3 Комутатор Internet Проксі сервер (switch) (NAT сервер) такою: 212.123.111.9 Загальна адреса 192.168.23.5


- Приклад із приватною локальною мережею, або інтермережею
- Якщо ми проєктуємо приватну локальну мережу, тобто яка не є частиною Інтернету, то можна обирати ідентифікатор мережі в залежності від величини мережі.
- Якщо мережа маленька 2-254 комп'ютера, то обираємо одну приватну мережу класу С, наприклад, із ідентифікатором 192.168.0.
- Якщо мережа середня > 254, то можна обрати декілька приватних мереж класу С, або одну класу В, наприклад, із ідентифікатором 172.16.
- І у випадку дуже великої мережі можна вибрати ідентифікатор мережі 10.



• Призначення ІР-адрес вузлам мережі навіть при не дуже великому розмірі мережі може бути важким завданням для адміністратора. Протокол **Dynamic Host Configuration** Protocol (DHCP) звільняє адміністратора від цих проблем, автоматизуючи процес призначення ІР-адрес.

• Для того, щоб задіяти DHCP, треба налаштувати мережу у вікні "Internet Protocol Version 4" для підключення для локальної мережі таким чином "Отримати IP-адресу автоматично" і "Отримати адресу DNS-сервера автоматично" (див. рис.). (У Windows 10 найшвидше його можна викликати набравши у рядку пошуку "Мережеві підключення і натиснути Enter, а потім вибрати властивості того підключення, яке відповідає за локальну мережу")

Налаштування підключення для локальної мережі на використання DHCP



• Після налаштування системи комп'ютер, що є DHCP-клієнтом, посилає в мережу широкомовний запит на одержання IP-адреси. DHCP - сервер відгукується й посилає повідомлення-відповідь, що містить IP-адресу. Передбачається, що DHCP-клієнт і DHCP-сервер перебувають в одній локальній IP-мережі.

В якості DHCP - сервера можуть виступати комутатори (роутери) або інші комп'ютери. IP Address Database **DHCP Server**

- Комп'ютер, що є DHCP-клієнтом, отримує IP-адресу на певний час час оренди. Після закінчення часу оренди процедура отримування IP-адреси DHCP-клієнтом повторюється.
- DHCP-сервер може призначити клієнтові не тільки IP-адресу клієнта, але й інші параметри стека TCP/IP, необхідні для його ефективної роботи, наприклад, маску, IP-адресу шлюзу за замовчуванням, IP-адресу сервера DNS, доменне ім'я комп'ютера й т. п.
- Всі параметри DHCP, у тому числі строк оренди, пул адрес тощо, можна налаштовати на DHCP сервері.

Технологія APIPA (Automatic Private IP Addressing)

• Якщо комп'ютер налаштований на отримування динамічної ІРадреси, але в мережі відсутній або недоступний DHCP-сервер, то OC Windows запускає автоматичний вибір ІР-адреси APIPA. Комп'ютеру автоматично призначається ІР-адреса із блоку ІРадрес 169.254.0.0 - 169.254.255.255. Адміністрація адресного простору Інтернету IANA спеціально призначила даний блок адрес для APIPA, тому ці адреси гарантовано не конфліктують із реальними адресами Інтернету.

Технологія APIPA (Automatic Private IP Addressing)

- Після того, як мережному адаптеру призначено ІР-адресу АРІРА, комп'ютер може використовувати протокол ТСР/ІР для спілкування з будь-якого іншого комп'ютера, підключеного до тієї ж локальної мережі та настроєного для АРІРА або його ІР-адресу, вручну встановити на 169.254.х.у (де х, у унікальний ідентифікатор вузла). Зверніть увагу, що комп'ютер не може спілкуватися з комп'ютерами в інших локальних мережах або комп'ютерами, які не використовують в даний момент адреси АРІРА.
- Таким чином APIPA дозволяє ненавченим користувачам легко з'єднувати комп'ютери у локальну мережу.

Утиліта ipconfig

- В системах, які працюють з DHCP, адміністратори мережі часто використовують команду **ipconfig**. Вона дозволяє визначати які значення параметрів TCP/IP були сконфігуровані DHCP. Найбільш поширені параметри команди **ipconfig** наступні:
- /all виводить детальну інформацію про параметри всіх мережевих інтерфейсів
- /release <адаптер> звільняє IP-адресу заданого мережевого інтерфейсу
- /renew <адаптер> оновлює оренду IP-адреси заданого мережевого інтерфейсу

Утиліта ipconfig

- Як оновити IP-адресу комп'ютера (зараз не робіть, відключитесь від Інтернету!)
- Для Windows 10:
- У рядку пошуку увести cmd і натиснути Enter
- Введіть ipconfig / release у вікні командного рядка, натисніть Enter, дана команда звільнить поточну конфігурацію IP.

```
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\win8-64bit: ipconfig/release
Windows IP Configuration

An error occurred while releasing interface Ethernet: An address has not yet be en associated with the network endpoint.
```

Утиліта ipconfig

• Введіть ipconfig / renew у вікні командного рядка, зачекайте деякий час, сервер DHCP призначить нову IP-адресу для вашого комп'ютера.

